



AutoDAB GO+

Digital In-Car DAB+ Digital Radio with FM Transmitter &

DAB to DAB Service Following & Traffic Announcements



AutoDAB GO+ Installation & User Guide

Hva er i pakken?

- GO+ DAB/DAB+ mottaker
- Aktiv Glassmontert antenne
 - Strømkabel
- Vindu / Dashbord monteringsystem

Hvordan tilpasse AutoDAB GO+

1. Pakk ut alt fra AutoDAB GO+ esken
2. Monter antennen øverst til høyre på innsiden av frontruten ca. 15cm fra toppen. Antennen må monteres parallelt med A-stolpen i bilen. Vi anbefaler at du fester antennen midlertidig inntil du har et godt mottak av radiosignaler.
3. Plugg inn strømforsyningen til det nærmeste 12V sigarett tenner uttak.
4. Fest AutoDAB GO+ vindu/dashbord monteringsbraketten til frontruten eller dashbordet.
5. På AutoDAB GO+ har du mulighet til å sende lyd ut til andre enheter via Aux utgangen.

Starte AutoDAB GO+



- 1) **Kanalsøk** – Trykk kanalsøk for å søke opp kanalene som er tilgjengelige i området du er. En enkel indikator viser hvor langt du er i søket og på slutten forteller hvor mange kanaler som er funnet.
- 2) **Stasjoner** – En liste over stasjoner som er søkt opp vises i alfabetisk rekkefølge hvis "list" modus er valgt i settingsmenyen. Hvis ensamble er valgt vises radioblokkene først som gjør det enkelt å velge en kanalblokk. For å velge kanal trykker du på ønsket kanal på den trykksensible skjermen.
- 3) **Favoritter** - Dette valget lagrer dine favoritter. Du legger til eller tar bort favorittkanaler ved å slå på bryteren på kanalen i hovedlista stasjoner. Du kan lagre opptil 10 favorittkanaler.
- 4) **Settings** - Settingsvalget lar deg sette opp basisfunksjonene til AutoDAB GO+. Vi anbefaler at du ikke bruker denne menyen mens du kjører.

Du kan :

- Velge modus for kanalene om de skal vises i alfabetisk rekkefølge, eller som kanalpakker
- Justere lysstyrken på skjermen ved dagstilling eller nattstilling
- Justere standard utgangsvolum
- Velge mellom 4 bakgrunnsfarger som passer deg
- Velge om den skal overføre lyd via FM senderen eller ikke
- Stille inn sendefrekvensen på FM senderen
- Velge om du vil ha TA - Trafikkmeldinger av eller på
- Velge om du vil ha alle andre meldinger av eller på
- Du kan se apparatets softwareversjon

Spilleskjermen

Spilleskjermen kommer frem når du velger en kanal og vil brukes det meste av tiden. Den har følgende elementer:

- Viser kanal navnet
- 2. Viser artistnavn, låtnavn og programnavn etc.
dvs. DLS informasjonen som sendes ut fra den valgte radiokanalen
- Viser signalstyrken du har i øyeblikket på valgte kanal
- Du ser slide-show bilder som sendes fra den valgte radiokanalen
- Trykk til høyre i skjermen for å få neste kanal
- Trykk til venstre i skjermen for å høre forrige kanal
- 7. Trykk på symbolet nederst til høyre i skjermen for å velge mellom dag/natt modus

FM Overføring av DAB+

The AutoDAB Go+ vil automatisk sende DAB+ via den innebygde FM senderen på frekvens 87.5 MHz. Still inn bilradioen eller en hvilken som helst annen FM radio til denne frekvensen og lagre denne. For å endre sendefrekvens går du inn i settings menyen.

Merk: Opplever du støy eller at det er konflikt med andre som sender på denne frekvensen kan du lett skifte frekvens i settingsmenyen.

*Informasjonen i denne brukermanualen kan bli endret uten forvarsel.