



DAB/DAB+ integrering for Toyota/Lexus

ND601

Brukermanual


(30.08.2019)

Betjening

DAB velges som kilde ved å trykke på «DAB» fanen (1) i hovedmenyen.

Ved første gangs bruk må man gjøre ett kanalsøk. Dette gjøres på følgende måte:

- Trykk på knappen merket «Oppdata» (5), Infotainmentsystemet vil nå gjøre ett komplett søk etter alle tilgjengelige DAB/DAB+ stasjoner. Etter endt søk så vil den første tilgjengelige stasjonen spilles av. Man kan nå bla i alle kanaler ved å benytte neste/forrige-spor knappene.
- Man kan lagre inntil 6 favoritt-stasjoner. Dette gjøres ved å først bla frem til ønsket kanal, og deretter å holde den ønskede lagringsplassen (1-6) inne i to sekunder. Infotainmentsystemet vil kvittere med en kort pipetone og den aktuelle stasjonen er nå lagret på valgt plass.



- a. Aktuell lydkilde.
- b. Aktuell DAB-stasjon.
- c. Auto/Manuell søkemodeus
- d. PTY-informasjon
- e. Multiplex/Blokk
- 1. Lydkilder.
- 2. Tekst – Gir utvidet info om valgt stasjon.
- 3. PTY – Stasjonskategori.
- 4. AF – Knapp ikke i bruk*
- 5. Oppdata – Gjør ett søk etter stasjoner.
- 6. Tid skift – funksjon ikke i bruk*
- 7. Søke modus – Automatisk eller Manuelt søk.

*NB!

- TIME SHIFT funksjonen er ikke i bruk, og knappen har dermed ingen funksjon.
- Alternativ Frekvens (AF) knappen er ikke i bruk, da denne funksjonen er satt permanent aktiv.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner	
DAB	Premium integrert DAB-modul
Antenne inngang	
Antenne	Passiv og aktiv antenne støttes (FAKRA)
Frekvensområde	Band III (174-240 MHz)
Strøm	
Strømstyrke	12 V (+10,5 - 14,8V)
Strømtrekk	1.8 W
Vekt og dimensjoner	
Dimensjoner	133mm x 82mm x 25mm
Vekt	260g

